

Einglasen von GAWO WinLux Hebeschiebetüre und Festverglasungen in Holz/Metall Glaseinbau von aussen
--

Folgende Punkte müssen beim Einglasen der Hebeschiebetüren und Festverglasungen beachtet werden, damit die Glaselemente nach der Montage dicht und richtig montiert sind:

- Innere Verglasungsdichtung darf nicht gestreckt werden. Die Dichtung wird entsprechend der eingefrästen Nut eingesetzt und in den nicht durchlaufenden Ecken stumpf gestossen.
- Im Glasfalz sind unten 2 Kunststoff-Distanzblöcke 5 mm einzulegen.
 - ➔ **Die Breite der Kunststoff-Distanzblöcke muss der Glasdicke entsprechen!**
 - ➔ **Die Distanz von rechts bzw. links aussen muss ca. 250 – 300 mm betragen!
(maximal 2 Kunststoff-Distanzblöcke je Seite verwenden, unabhängig von der Glasbreite)**
- Mit dem Glasheber das richtige Glas auf diese Kunststoff-Distanzblöcke heben und an die Glasauflagedichtung kippen
 - ➔ **Die bestehende Luft zwischen Glas und Holz ist beidseitig gleichmässig zu verteilen!**
- Zum Sichern der Scheibe rechts und links ca. 200 mm von oben ein Glasleistenstück (ca. 150 mm lang) einklipsen
 - ➔ **Damit das Glas gut auf die Glasauflagedichtung gedrückt wird, muss zwischen Glas und den beiden Glasleistenstücken ein 4 mm dickes Glaserholz eingestossen werden!**
- Anbringen einer Fussversiegelung unten sowie links & rechts ca 15cm nach oben gezogen
- Obere Glasleiste definitiv montieren
- Untere Glasleiste definitiv montieren
- Beide Glasleistenstücke (Halteteile oben rechts und links) entfernen
- Rechte und linke Glasleiste montieren (wenn nötig, oben und unten Lackrückstände wegen der genauen Länge entfernen)
- Einlegen von je einem Distanzblock 4 mm in allen 4 Ecken, damit das Glas gut aufliegt
- Aussendichtung von den Ecken her eindrücken, dazu die Dichtung und das Glas mit Seifenwasser besprühen
 - ➔ **Die Dichtungsecke, welche durchgeschnitten wurde, muss oben sein!**
- Nach erfolgter Glasmontage das mit Seifenwasser verschmierte Glas grob reinigen

Anmerkungen zum Schiebe-Flügel bei Hebeschiebetüren:

- Verklotzung der Scheibe in folgendem Ablauf
 1. Türe schliessen
 2. Kontrolle ob Flügel sauber schliesst und gegebenen falls richten
 3. Einglasen gemäss Anleitung
 4. Zusätzlich Links und Rechts Silikon angeben um Scheibe mit Flügel zu verbinden
 5. Türe mindestens 2 Tage geschlossen halten damit Silikon abbinden kann
- ➔ **Den Türflügel so verklotzen, dass dieser auf der Verschlussseite parallel zum Rahmen ist!**
➔ **Die Glasleiste ist auf der Verschluss-Seite wegen dem Getriebe ausgeschnitten und darf nicht verwechselt werden**

FENSTER MIT ABSTURZSITUATION

Bei Fenstern welche die Funktion einer Absturzsicherung übernehmen, müssen zusätzlich folgende Punkte beachtet werden:

- Die innere Scheibe muss aus VSG-Glas bestehen
 - Zusätzlich zur Fussversiegelung muss die Scheibe mit Silikon seitlich alle 100cm auf einer Länge von 10cm mit dem Rahmen verbunden werden.

WICHTIG

- Es muss immer Glas um Glas eingesetzt und fertig eingeglast werden, damit der Siegel nicht aushärtet!

GLASWECHSEL

- Beim Glaswechsel wird zuerst die Aussendichtung entfernt
- Mit einem Falzprofil, welches zwischen Glas und Glasleiste eingeführt wird, kann die Glasleiste herausgezogen werden
 - ➔ **immer zuerst mit den aufrechten Leisten – ganz unten - beginnen**
 - ➔ **das Falzprofil kann bei der GAWO bezogen werden**

Verträglichkeit Versiegelung mit Randverbund

- Eine Liste der geprüften Versiegelungsmittel mit dem Randverbund ist auf www.gawo.ch verfügbar.